

Rechtes Drehfeld Prüfen



Die **Zahl** innerhalb der Zappi bestätigt das **rechte Drehfeld**.
Sollte diese **nicht** angezeigt werden, handelt es sich um ein **linkes Drehfeld**.